

Инструкция по эксплуатации

Thermo Top Evo - В (бензин)

Thermo Top Evo - D (дизель)

Webasto

Введение

Уважаемые покупатели!

Мы рады, что вы приобрели жидкостной подогреватель Thermo Top Evo фирмы Webasto.

Мы надеемся, что он в течение многих лет будет радовать вас комфортом во время поездок.

Подогреватель Thermo Top Evo в соединении с собственной отопительной системой автомобиля предназначен

- для обогрева салона автомобиля,
- для оттаивания стёкол автомобиля, а также
- для предпускового разогрева двигателя с жидкостным охлаждением.

Мы исходим из того, что вы получили полную информацию о работе и обслуживании вашего нового подогревателя в мастерской / сервисном центре, где производилась его установка. В этой инструкции мы хотели бы дать дополнительные разъяснения по использованию подогревателя Thermo Top Evo.

Внимательно прочтайте эту инструкцию, чтобы узнать обо всех функциях подогревателя и понять их действие.

Тогда вы будете уверены, что сможете использовать все функции для собственного удовольствия и всегда будете прекрасно себя чувствовать.

При потере инструкции обратитесь в специализированный сервисный центр Webasto, и там вы получите её копию.

Не приведённые в этом руководстве работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только в специализированных сервисных центрах Webasto.



Инструкция по техническому обслуживанию и правила техники безопасности

В области действия европейских директив 70/156/EWG и/или EG/2007/46 (для новых типов автомобилей с 29.04.2009) для жидкостного подогревателя Thermo Top Evo имеются разрешения к эксплуатации в соответствии с директивами ECE R122 (отопление) и ECE R10 (электромагнитная совместимость).

Пуск подогревателя в эксплуатацию должен выполнять после проверки оборудования только специально обученный фирмой Вебасто персонал. Монтаж подогревателя должен осуществляться только специалистами в соответствии с инструкцией по монтажу.



Опасность взрыва
и удушья

Подогреватель **нельзя эксплуатировать:**

- на топливозаправочных станциях и нефтехранилищах
- в местах, где возможно выделение горючих паров или пыли, а также в местах складирования легковоспламеняемых жидкостей и твёрдых материалов (например, вблизи от складов топлива, угольной и древесной пыли, зернохранилищ, скоплений сухой травы, листвы, картона, бумаги и др.)
- в закрытых помещениях (например, в гаражах), в том числе и с использованием таймера или дистанционного пульта



Подогреватель **не должен:**

- подвергаться воздействию температур выше 120 °C, в т.ч. при хранении. При более высокой температуре возникают необратимые повреждения электроники.
- работать с охлаждающей жидкостью в отопительном контуре, содержащей менее 20% рекомендованного производителем автомобиля антифриза.



Подогреватель:

- должен работать только с указанным на заводской табличке топливом и с указанным на заводской табличке напряжением
- нужно сразу же выключить и вынуть предохранитель при сильном образовании дыма, необычных шумах в камере сгорания и при запахе топлива.
Новый пуск подогревателя должен выполнять после проверки оборудования только специально обученный фирмой Webasto персонал.
- нужно включать ежемесячно, при температуре ниже +20 °C, на 10 минут с холодным двигателем и наименьшими оборотами вентилятора. Прежде всего у бензиновых подогревателей из-за физических свойств топлива может потребоваться их неоднократный запуск.
- должен проверяться специалистами каждые 2 года, самое позднее к началу отопительного сезона



Ответственность:

- Несоблюдению этой инструкции и содержащихся в ней требований ведёт к исключению любой ответственности со стороны Webasto.

То же самое касается проведения ремонта специалистом, не имеющим должной квалификации, или с использованием неоригинальных запасных частей, не получивших разрешение изготовителя. Это ведёт к прекращению действия типовой лицензии подогревателя и общего разрешения к эксплуатации / типового разрешения ЕСЕ.

Управление подогревателем

Нормальный режим

Подогреватель можно эксплуатировать совместно со штатной системой отопления или климат-контроля автомобиля. Перед тем, как выключить зажигание автомобиля выполните все необходимые для этой модели настройки (температура, вентилятор).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Мы рекомендуем согласовывать время работы подогревателя со временем поездки.

Время отопления = времени поездки

Пример: при времени поездки около 20 минут (на простом участке) мы рекомендуем установить время работы подогревателя не более 20 минут.

Техническое обслуживание

Рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание и проверку автомобиля на специализированных сервисных центрах Webasto.

Техническое обслуживание и любые ремонтные работы должны всегда выполняться на специализированном сервисном центре Webasto. Там помогут определить объём необходимых работ.



Предупреждение:

Работы по ремонту и техобслуживанию подогревателя требуют профессиональных знаний и применения специальных инструментов. Неправильно выполненная регулировка или техническое обслуживание могут привести к повреждению подогревателя и к несчастным случаям с серьёзными последствиями.

- Для оптимальной работы подогревателя необходимо не реже одного раза в 2 года проводить на специализированном сервисном центре Webasto проверку и техническое обслуживание отопительной системы, независимо от отработанного времени оборудования.
- Выключайте подогреватель перед чисткой.
- НЕЛЬЗЯ проводить чистку подогревателя водой под высоким давлением или сжатым воздухом.

Неисправности

Действия при возникновении неисправности

При появлении неисправности проверьте состояние предохранителей и штекерных соединений, а также их правильную установку и подключение.

При неисправности подогреватель переходит в состояние блокировки, которая не отображается на органах управления.

Прежде чем обратиться в сервисный центр Webasto, попытайтесь сами снять блокировку по неисправности.

Вы можете сами устранить следующие неисправности:

| Описание неисправности | Возможные причины | Меры по устранению |
|---|--|---|
| Происходит автоматическое выключение подогревателя (= аварийное отключение) | Отсутствует горение после пуска и его повторения, пламя гаснет во время работы | Выключите и включите подогреватель (не более двух раз) |
| Подогреватель не включается | Нет подачи электроэнергии к подогревателю | Проверьте электропитание подогревателя, а также его соединение на массу |
| Подогреватель выключается в режиме отопления (= аварийное отключение) | Подогреватель перегрелся из-за недостатка охлаждающей жидкости | Долейте охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями изготовителя |

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

С 01.01.2019 г. вводятся новые правила оформления гарантии на продукцию "Вебасто", устанавливаемую в России.

Срок гарантии на продукцию «Вебасто» составляет 1 год с даты приобретения. Для получения **продленной** гарантии необходимо зарегистрировать установку Вашего отопителя (подогревателя) "Вебасто" на сайте **partner.webasto.ru**, см. также QR-код справа. Данные для регистрации см. на обороте.



Подробнее см. Общие гарантийные условия ООО "Вебасто Рус", которые также можно прочитать на partner.webasto.ru (см. QR-код справа).



Вы можете обратиться за гарантийным ремонтом продукции «Вебасто» к продавцу, официальному дилеру Вебасто или Вебасто Рус. Воспользуйтесь системой поиска дилеров и сервисов Вебасто на www.webasto.ru (см. QR-код справа).



При регистрации необходимо указать:

- Серийный номер изделия – указан на наклейке внизу
- Марка, модель, год выпуска и VIN (или другой идентификационный номер) транспортного средства, на которое установлено изделие “Вебасто”.
- Название, адрес (регион, населенный пункт, улица, дом и т.д.) и телефон организации-установщика.
- № сертификата мастера (должен быть размещен в торговом зале организации).

ВНИМАНИЕ!

Спрашивайте сертификат до установки изделия!

- Дата установки.
- Ваши контактные телефон и E-mail адрес, на который будет отправлено подтверждение об успешной регистрации.
- Фото или скан документов на установку оборудования.

Здесь наклеить дубликат заводской таблички
(входит в комплект документов)

Организация-установщик _____

№ сертификата мастера _____

Дата установки _____

Для изданий на нескольких языках обязательным является
немецкий вариант

Номер телефона в соответствующей стране приведён в указателе
сервисных центров Webasto и в интернете на странице
представительства Webasto в Вашей стране.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visitors' address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany